

## MIKROTIK NETBOX 5 AX



Cena celkem:	<b>2 093 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 730 Kč)</b>
Kód zboží:	NAAMKR1140
Part No.:	L11UG-5HaxD-NB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik NetBox 5 ax

NetBox 5 ax je výkonné venkovní zařízení **pro AP/CPE/PtP instalaci s 5 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)**. Zařízení je vybaveno výstupními **konektory SMA**. Můžete přidat HGO-OUT anténu a máte skvělý všesměrový Access Point nebo anténu mANT30 PA pro vytvoření výkonného PtP spojení na dlouhé vzdálenosti. Disponuje moderním procesorem **Qualcomm Maple** založeným na architektuře ARM, 256 MB paměti RAM, **USB portem pro dodatečné úložiště** nebo jiné potřeby a **Gigabit Ethernet portem s podporou PoE** (Power over Ethernet).

Součástí balení je gigabitový PoE injektor, napájecí adaptér, držák na DIN lištu a stahovací páska.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**CPU frekvence:** 800 MHz

**Počet jader:** 2

**RAM paměť:** 256 MB

**Porty:** 1× RJ-45 LAN, 2× RP-SMA, 1× USB

**Podpora PoE:** ano

**Standard:** IEEE 802.11a/n/ac/ax

**Frekvenční pásmo:** 5 GHz

**Rozměry:** 245 × 121 × 50 mm

### Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

## **Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

## **Static NAT & RouterOS**

## **MikroTips: Netinstall**